



# 取扱説明書

## フィルター・レンチ チェン式

品番：# 3 6 3 8 7 0 0 0 型式：F T 9 3 5 B

### 1, 使用方法

- ①図1を参考に、解放レバーを押し込んで、爪をチェーンから浮かせて下さい。チェーンをフリーに操作出来るので、オイルフィルターのサイズに合わせて調整して下さい。
- ②オイルフィルターを回転させる方向に解放レバーを向けて、オイルフィルターに本機のチェーンを巻き付けて、Dリングを図2のA側（ハンドルと平行方向）へ引張って締付けて下さい。**B側（ハンドルと垂直方向）へチェーンを引っ張ると、爪のスプリングが破損する恐れがあります。**
- ③ハンドルを解放レバー側に押して、オイルフィルターを回して下さい。
- ④オイルフィルターから本機を取り外す際は、解放レバーの反対側にハンドルを押して下さい。



### 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機は自動車等のオイルフィルターの取り外し、又は、締付けをする機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ②本機の**最大つかみ幅は、φ 1 6 0 mm**です。それ以上のサイズの物には使用出来ません。
- ③チェーンや動的箇所には、定期的に注油をして下さい。
- ④チェーンを緩める際は、必ず解放レバーを押し込んで爪を起こして下さい。無理に爪を持ち上げると、本機破損の原因になります。
- ⑤本機を乱暴に取り扱わないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5  
フリーダイヤル 0120-202-800